

doppler SCHIRMSTÄNDER

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder für die Weitergabe an Dritte auf.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht. Der Schirmständer ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich die Finger oder Füße quetschen. Lassen Sie den Sockel niemals unbeobachtet aufrecht stehen – fällt er um, kann es zu schweren Verletzungen führen. Bedenken Sie, dass je nach Windstärke und Durchmesser des Schirms, der Schirmständer zu „leicht“ sein kann. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Schirm bei aufkommendem Wind geschlossen wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Der doppler Schirmständer ist je nach Ausführung geeignet als Ständer für Sonnenschirme mit einem Stangendurchmesser von maximal 70 mm. Der Schirmsockel ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Er eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz. Bevor Sie den Schirmständer benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Nur so können Sie den Sockel sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt die in Ihrem Land gültigen nationalen Vorschriften, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Einsätze verwenden:

Die Einsätze nach der Größe Ihres Sonnenschirmstocks verwenden.

1. Benötigte Einsätze in das Standrohr stecken.
2. Das im Rohriinneren hinter der Knebelschraube befindliche Spannblech muss in die Kerbe der Kunststoffeinsätze gedrückt sein.

Standort wechseln:

Voraussetzung: Es steckt kein Sonnenschirm im Ständer. Sockel leicht anheben und auf den Rollen/Tragegriff bis zum gewünschten Standort ziehen/heben. Schirmständer ohne Rollen/Griff vorsichtig mit einer zweiten Person an den gewünschten Ort umheben. Achten Sie auf eine richtige Hebetechnik.

Pflege und Lagerung:

Eventuelle Schmutzablagerungen können Sie mit etwas warmer Seifenlauge entfernen. Alle Schraubverbindungen (Rollen, Griff) regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren und bei Bedarf nachziehen. Granitsockel mit Rollensystem bei Nichtgebrauch, z.B. über Winter, trocken lagern.

Gewährleistung:

Die Gewährleistungsfrist für doppler Artikel beträgt 24 Monate. Sollten Sie während dieser Zeit einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Damit Sie schnell Hilfe erhalten, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf und nennen Sie den Modellnamen und die Artikelnummer. Granit ist ein Naturprodukt, welches Farbdifferenzen und Oberflächen Unregelmäßigkeiten aufweisen kann. Abweichungen in Struktur und Farbe zwischen Teilen einer Lieferung oder gegenüber anderen Granitplatten aus dem gleichen Material bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Derartige Umstände stellen keine Mängel dar und berechtigen den Kunden nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungsrechten. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Veränderung bzw. Verwitterung der Oberfläche. Dies ist normaler Verschleiß und lässt sich nicht verhindern oder verringern.
- Schäden durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch (z.B. gewerbliche Nutzung)
- Schäden durch bauliche Veränderungen an dem Artikel.



Service:

Liebe Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Artikel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundenservice und nennen Sie uns den Modellnamen und die Artikelnummer.

Hotline

Sie erreichen uns

Mo. bis Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr

Fr. von 08:00 bis 13:00 Uhr

unter der Telefonnummer

in Österreich (07722) 632 05-316

in Deutschland (08571) 91 22-316

E-Mail: gartenshop@dopplerschirm.com